移行スケジュール(更新)

2023.06.30

▼テンプレート関連

●：新規・切替
●：更新

現在

	2022年		2023年								2024年		
	11月	12月	～	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	～	7月
BooT.oneバージョン	v2.5.0	v2.5.1		v2.7.0	v2.8.0		v2.9.0			v3.0.0			
対応内容		塗り潰しパターン リネーム		マテリアル・アセット リネーム	プロジェクト パラメータ リネーム		建築・構造統合 テンプレート BOS対応-1			BOS対応-2 完了			
現行版		メンテナンス実施				メンテナンス未実施							廃止
└テンプレート		**現行版 (ONE_ARCHITECTURE.rte)**				**Legacy (ONE_ARCHITECTURE_Legacy.rte)**							
└共有パラメータテキスト		**TREXSharedParameters.txt**											
β版		アップデート・メンテナンス実施											
└テンプレート		**β版 (ONE_ARCHITECTURE_β.rte)**				**正式版 (ONE_ARCHITECTURE.rte)**							
└サブカテゴリ													
└ファミリ タイプ名													
└ビューテンプレート													
└フィルタ													
└共有パラメータテキスト		**B_sharedparameter_β.txt**				**B_sharedparameter.txt**							

サンプルモデルスケジュール
- ・2023年12月末：意匠モデル
- ・2023年03月末：意匠・構造統合モデル
- ・2024年06月末：設備モデル

移行スケジュール(更新)

▼ファミリ関連

●：新規・切替
●：更新

現在 ▼

	2022年		2023年								2024年		
	11月	12月	～	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	～	7月
BooT.oneバージョン	v2.5.0	v2.5.1		v2.7.0	v2.8.0		v2.9.0			v3.0.0			
対応内容		塗り潰しパターン リネーム		マテリアル・アセット リネーム	プロジェクト パラメータ リネーム		建築・構造統合 テンプレート BOS対応-1			BOS対応-2 完了			
現行版		メンテナンス未実施										廃止	
└ファミリカタログ	**現行版**					**Legacy**	公開ファミリ 2020_Legacy						
β版		アップデート・メンテナンス実施											
└ファミリカタログ		**β版**				**正式版**	公開ファミリ 2020						
└ファミリ追加													





次期バージョンについて(7月)

以下3つの名称を変更します。

①プロジェクトパラメータ


※次期リリースバージョンにて対応

②マテリアル・アセット

※2023/06/30リリースバージョン(ver2.7.0)にて対応済み

③塗り潰しパターン

※2022/12/23リリースバージョン(ver2.5.1)にて対応済み



変更理由

「BooT.one Standards」をリリースしました。
その定義した内容に合わせ仕様を統一するため、変更を行っております。

標準を決めることであいまいな部分を明文化し、
「BooT.one Standards」に準じたものに変更していく方針となっております。

「BooT.one Standards」とは・・・


データに一貫性を与えて標準化し、
BIMにおける共通の認識を持つことを目的として
運用におけるルールを定義化したものです。



※BooT.one Standards＝BOS

ご利用ユーザー様へのお願い

今後、BooT.oneツールは新しい名称で開発を続けます。
そのため、ユーザー様には乗り換えを推奨いたします。



社内の運用上、
すぐに反映はできないなぁ

直接的に影響があるのは仕上表・建具表ですが、
すぐに変更しなくても問題がないように開発しています。
今後は、コマンドを始め、
BooT.one Standards に合わせて対応して参ります。

プロジェクト乗り換え(8月～)

①進行中プロジェクト

⇒そのまま変更せずに対応してください。

テンプレート・コマンドも旧版を使用してください。

▼旧版





②新規プロジェクト

⇒下記2通りの対応方法があります。

A.) BooT.oneテンプレートをそのまま使用している

→新しいテンプレートを使ってください。

B.) 自社テンプレートにBooT.oneの内容を追加している

→BooT.oneの変更内容を追加する必要があります。

▼新版





各社のテンプレートの乗り換え方法

パラメータ

旧パラメータ削除
新パラメータ追加
値の移行
集計表再調整

マテリアル

リネーム

塗り潰しパターン

リネーム

ツール開発中