


ガイド用紙の使い方【保存版】


① 壁掛け台座として設置したい場所に、このガイド用紙をマスキングテープなどで仮止める。




③ 満月台座の頂点が、ガイド用紙の台座の頂点▼にくるよう設置する。少し上(センター目安▲)から滑らせるように、裏の穴にピンをはめ込む。



② ピン留め穴目安の▼の下(Aの位置)にピンが来るようにフックを止める。斜め下に向かって押し込むように挿す。



④ しっかりひっかかったら、マスキングテープなどの仮止めを外して、ゆっくりと用紙を引き抜く。



満月台座壁掛けガイド用紙



センター目安

台座の頂点

ピン留め穴目安

ピン留め穴目安

