

JIZAIPAD

Viewer アプリ

スタートガイド

0. 目次

1. アプリをインストールする
2. ログイン・ログアウトする
3. カメラ映像を見る・カメラを操作する
4. 設定
5. 改訂履歴

1. アプリをインストールする

1. アプリをインストールする

1) インストール方法


STEP1

アプリをインストールしたいiPhoneで、App Storeアプリを開きます。



STEP2

アプリ上部の検索バーで「jizaipad viewer」と検索します。表示されたJIZAIPADviewerアプリの「入手ボタン」をタップするとインストールができます。



STEP3

完了すると以下のアプリがインストールされた状態になります。




2. ログイン・ログアウトする

2. ログイン・ログアウトする


1) ログインする

アプリを起動するとログインページが表示されます。
メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをタップします。
ログインができると映像一覧画面が表示されます。



2) ログアウトする

画面右下の設定ボタンをタップします。
設定画面内の「ログアウト」ボタンをタップします。
ログアウトが完了し、ログイン画面に切り替わります。



3.カメラ映像を見る・カメラを操作する

3. カメラ映像を見る・カメラを操作する

1) カメラ映像の選択




① 画面左下の「カメラ」ボタンをタップするとデバイス一覧画面が表示されます。

② 画面上部の検索バーで、カメラ名・エリア名を検索することができます。

③ エリア名をクリックすることで、デバイス一覧表示がエリアに属するカメラだけに切り替わります。

2) カメラ映像を見る



閲覧したいデバイスのサムネイルをタップすると、指定したデバイスの閲覧画面に切り替わります。





3. カメラ映像を見る・カメラを操作する

3) 表示画面の向きを変える

画面右下の  ボタンをタップすると、横画面での表示に切り替ります。
※横画面ではPTZ操作ができません。





横画面表示の状態で画面右下の  ボタンをタップすると縦画面表示に切り替わります。



3. カメラ映像を見る・カメラを操作する




4) PTZ操作する(PTZカメラのみボタンが表示されます)

画面右下の  ボタンをタップすると、PTZ操作パネルが表示されます。PTZ操作パネルで「角度変更」「ズーム」「ホームポジションに戻す」操作ができます。



5) カメラを切り替える

画面右下の  ボタンをタップすると、画面切り替えパネルが表示されます。閲覧したい別デバイスのサムネイルをタップします。指定したデバイスの閲覧画面に切り替わります。




3. カメラ映像を見る・カメラを操作する

6) 閲覧する日時を変更する

シークバーの位置や画面中央の日時表示をタップします。
閲覧する日付や時間の指定を行うと、希望の日時の録画映像を閲覧できます。




録画映像を閲覧している際に画面左下の「● Live」ボタンをタップすると、現在の時刻の映像が表示されます。



3. カメラ映像を見る・カメラを操作する

7) 表示範囲の切り替え

画面下の時刻ボタンをタップします。
時刻間隔を指定すると、シークバー表示の時刻間隔を変更することができます。



4.設定

4.設定

1) 設定ページについて



- ① パスワード変更画面に移動します
- ② お問い合わせ画面に移動します
- ③ 利用規約詳細を表示します
- ④ プライバシーポリシー詳細を表示します
- ⑤ ログアウトを実行します

利用環境

-端末：スマートフォン

-OS：iOS

映像の視聴には多くのデータ通信量を消費するため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨いたします。

改訂履歴

日付	内容
2025/07/24	・ 新規作成